

IQOS

دليل المستخدم


IQOS ILUMA i ONE™

اكتشف الميزات الجديدة

تحميل تطبيق IQOS
استخدم تطبيق IQOS لضبط إعدادات الجهاز وتخصيص
تجربتك.*

قم بزيارة www.iqos.com/apps

*قد يختلف توفر تطبيق IQOS من بلد لآخر.



FlexPuff

FlexPuff

يقوم **FlexPuff** بتحليل تجربتك تلقائيًا وقد يوفر 4 نفايات إضافية ضمن تجربة تستمر حتى 6 دقائق.*
*تم تصميم FlexPuff للعمل مع أعواد التبغ. يعتمد تنشيط وعدد النفايات على أنماط الاستخدام الفردية. قد لا تنطبق النفايات الإضافية على جميع المستهلكين البالغين و/أو التجارب.

البدء التلقائي

البدء التلقائي

يبدأ التسخين تلقائيًا بعد إدخال SMARTCORE STICK™.



نصائح سريعة

التوقف التلقائي

التوقف التلقائي

أثناء الاستخدام، ستتوقف التجربة إذا تم تحريك SMARTCORE STICK™، أو إزالته من الجهاز.



حالة البطارية

حالة البطارية

اضغط على الزر لفترة قصيرة، تشير أضواء الحالة إلى مستوى البطارية.



الضوء يومض باللون الأصفر

الضوء يومض باللون الأصفر
البطارية فارغة، تحتاج إلى الشحن.



تومض الأضواء باللون الأبيض مرتين

تومض الأضواء باللون الأبيض مرتين

IQOS ILUMA i ONE™ خارج نطاق درجة الحرارة المعتادة (0°C~40°C).



الضوء يومض باللون الأحمر

الضوء يومض باللون الأحمر

إعادة ضبط IQOS ILUMA i ONE™. إذا استمر وميض الضوء الأحمر، اتصل بخدمة العملاء.





لإعادة الضبط

لإعادة الضبط

اضغط على الزر لمدة 7 ثوانٍ ثم أطلقه.
ستتحول جميع أضواء الحالة إلى الإيقاف،
ثم تومض مرتين، وتشتعل. إذا استمرت
المشكلة، اتصل بدعم IQOS.



كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA i ONE™

1.

تشغيل

تشغيل

اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 4 ثوانٍ، ستنحول أضواء الحالة إلى الوضع التشغيل ببطء.



2.

الشحن

الشحن

قبل الاستخدام الأول، قم بشحن
IQOS ILUMA i ONE™ الخاص بك
بالكامل وفقاً لتحذيرات السلامة
والتعليمات المرفقة.

(تقريباً 90 دقيقة)



3.

افتح

افتح

قم بالسحب للفتح.




4.

أدخِل SMARTCORE STICK™

أدخِل SMARTCORE STICK™

أدخِل SMARTCORE STICK™ إلى الخط على
الفلتر حتى يهتز الجهاز وتنبض الضوء (الأضواء).
يبدأ التسخين تلقائيًا، أو عن طريق الضغط على
الزر لمدة 1 ثانية.



5.

بدء الاستخدام

بدء الاستخدام

ابدأ الاستخدام بمجرد أن يهتز
IQOS ILUMA i ONE™ وتبقى أضواء
الحالة ثابتة.



6.

تجربة العد التنازلي

تجربة العد التنازلي

أثناء الاستخدام، تشير أضواء الحالة إلى الوقت المتبقي.




7.

التجربة على وشك الانتهاء

التجربة على وشك الانتهاء

لإشارة إلى الـ 30 ثانية الأخيرة أو آخر نفسين، سيهتز IQOS ILUMA i ONE™ مرة واحدة مع وميض ضوء أبيض واحد.





8.

اسحب SMARTCORE STICK™

اسحب SMARTCORE STICK™

قم بإزالة SMARTCORE STICK™ المستخدم
وتخلص منه وفقًا لتحذيرات وتعليمات السلامة.



هذا هو رمز التنبيه الخاص
بالسلامة. يتم استخدامه
لتنبيهك إلى الإصابة
الجسدية المحتملة.



IQOS
ILUMA i

عربية

تحذيرات وتعليمات السلامة

يُرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة قبل استخدام المنتجات لتجنب الإصابة.

لا يمكن أن تغطي هذه التحذيرات والتعليمات جميع الحالات المحتملة التي قد تحدث، ويجب على المستخدمين الانتباه وتوخي الحذر.

احتفظ بهذه التحذيرات
والتعليمات للرجوع إليها في
المستقبل لأنها تحتوي على
معلومات مهمة.

تنطبق تحذيرات وتعليمات السلامة هذه على جهاز
IQOS ILUMA i ONE™.

قم بزيارة www.iqos.com للحصول على أي تحديثات خاصة بتحذيرات
وتعليمات السلامة هذه.

المستخدمون المستهدفون

- أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ مخصصة لاستخدام البالغين فقط.
- أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ مخصصة للبالغين الذين قد يستمرون في استخدام التبغ أو المنتجات التي تحتوي على النيكوتين.
- يجب ألا يستخدم الأطفال والمراهقون أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ مطلقًا تحت أي ظرف من الظروف.
- يجب ألا يستخدم هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية المتراجعة، أو الذين تنقصهم المعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو توفير تعليمات لهم لاستخدام المنتجات بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها.

التبغ والنيكوتين

- تحتوي SMARTCORE STICKS™ على النيكوتين وهو مادة تسبب الإدمان.
- أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ ليست خالية من المخاطر، لذا فإن أفضل طريقة لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ والنيكوتين هي الإقلاع عن استخدام التبغ والنيكوتين معًا.

- قد يُعاني بعض المستخدمين من آثار جانبية تشمل: ألم في البطن، ألم في الصدر، إحساس بالاختناق، سعال، صعوبة في التنفس، دوخة، جفاف الفم، جفاف الحلق، التهاب اللثة، صداع، نوعك، انسداد الأنف، غثيان، تهيج في الفم، رعشة، تهيج في الحلق، أو قيء.
- يجب ألا تُستخدم المنتجات التي تحتوي على النيكوتين من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها، أو مرضى السكري، أو المصابين بالصرع، أو الذين يعانون من تشنجات.
- يجب ألا تُستخدم المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا كنت امرأة حامل أو مُرضعة أو تعتقدين أنك حامل، فيجب عليك التوقف عن استخدام التبغ والنيكوتين كليًا.
- التوقف عن التدخين أو التحوّل إلى IQOS ILUMA i ONE™ و SMARTCORE STICKS™ أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على النيكوتين قد يتطلب تعديل جرعات لبعض الأدوية (مثل الثيوفيلين، كلوزابين، روبينيول).
- إذا كانت لديك أسئلة حول إمكانية استخدام IQOS ILUMA i ONE™ و SMARTCORE STICKS™ إذا كنت تعاني من حالة صحية ما، فيجب عليك استشارة مختص الرعاية الصحية.

⚠ معلومات هامة للسلامة

خطر الاختناق والابتلاع والعبث بالجهاز وأعواد التبغ



- احرص على إبقاء أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة في جميع الأوقات.
- خطر الاختناق - تحتوي أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وملحقاتها و SMARTCORE STICKS™ على قطع صغيرة.
- تحتوي SMARTCORE STICKS™ على قطع معدنية ذات حواف حادة.
- خطر الابتلاع
- في حال ابتلاع SMARTCORE STICKS™ فقد تتسبب في حدوث إصابة خطيرة للأعضاء الداخلية لأنها تحتوي على قطع معدنية صغيرة ذات حواف حادة.
- قد يؤدي ابتلاع SMARTCORE STICKS™ إلى خطر التسمم بالنيكوتين.
- في حال ابتلاع SMARTCORE STICKS™ اطلب الرعاية الطبية فورًا.
- خطر العبث بأعواد التبغ - لا تفك SMARTCORE STICKS™ لأنها تحتوي على قطع معدنية صغيرة ذات حواف حادة. تخلص دائمًا من SMARTCORE STICKS™ بمجرد أن تبرد بالكامل ووفقًا للوائح التخلص من النفايات المحلية.

المخاطر الإلكترونية ومخاطر البطارية



المخاطر الكهربائية

- قد يؤدي عدم اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة إلى نشوب حريق، أو انفجار، أو صدمة كهربائية، أو إصابة، أو ضرر للشخص، أو الآخرين، أو المنتج، أو الممتلكات الأخرى:

- يجب على المستخدمين المستهدين فقط استخدام أجهزة IQOS ILUMA i ONE™.
- لا تستخدم أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ في الأماكن التي يُحظر فيها استخدام الأجهزة الإلكترونية.
- لا تشحن أو تستخدم أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ أو ملحقاتها في حالة تلفها، أو العبث بها، أو كسرهما.
- لا تستخدم أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ إذا لاحظت أي تسرب لسائل البطارية.
- اشحن أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ في الأماكن الداخلية فقط، كما هو موضح بالرمز  باستخدام كابل شحن مُعتمد من الشركة المصنعة (مُرقق في العلبة) ومحول طاقة مُعتمد (الذي يجب أن تحصل عليه من مصدر موثوق به). لا تستخدم ملحقات غير مُعتمدة من قبل الشركة المصنعة. يرجى العودة إلى قسم "البيانات التقنية" وموقع www.IQOS.com للحصول على معلومات إضافية مهمة تتعلق بالسلامة.
- يجب شحن هذا المنتج فقط باستخدام الجهد الكهربائي المنخفض للغاية الآمن بقدرة 5 فولت مع محول طاقة 2A. راجع قسم البيانات التقنية في هذه التحذيرات والتعليمات للحصول على التفاصيل.
- لا تستخدم، أو تشحن، أو تخزن أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة (مثل داخل السيارة خلال موسم الصيف، أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التبريد أو المواقد).
- لا تستخدم أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ في الأماكن حيث توجد مواد، وسوائل، وغازات قابلة للاشتعال.
- لا تعرض أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ ومحول الطاقة وكابل الشحن لأي سائل. لا تلمس IQOS ILUMA i ONE™ و/أو ملحقاتها إذا تعرضت للبلل أو أصبحت مغمورة في أي سائل.
- لا تنظف الجهاز بأي مواد تنظيف. استخدم فقط الملحقات أو الأدوات المعتمدة من الشركة المصنعة.
- لا تنظف الجهاز أثناء تشغيله.
- نظف منفذ شحن USB الخاص بأجهزة IQOS ILUMA i ONE™ بشكل دوري لتجنب تراكم الأجسام الغريبة (مثل جزيئات التراب) داخله، وافحص منفذ USB بحثاً عن أي مواد غريبة قبل استخدام موصل USB.
- أغلق غطاء الجهاز بعد الاستخدام لتجنب تراكم المواد الغريبة (مثل جزيئات الغبار) في غرفة التسخين، وتفقد غرفة التسخين للمواد الغريبة قبل استخدام IQOS ILUMA i ONE™.
- استخدم جهازك بعناية. لا تسقط أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ أو تعرضها لصدمة قوية.
- لا يحتوي هذا المنتج على قطع يمكن للمستخدم صيانتها. لذا لا تحاول فتح، أو تعديل، أو صيانة، أو تفكيك، أو إصلاح أي مكون من مكونات أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ أو استبدال أي من المكونات أو البطاريات.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا تعرض للبرد الشديد أو الحرارة أو الرطوبة.
- لا تلمس أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ و/أو ملحقاتها إذا ارتفعت درجة حرارتها، أو ظهرت شرارة، أو دخان، أو اشتعال أو احتراق. إذا كان ذلك ممكناً، بادر إلى إيقاف تشغيل مصدر الطاقة أو فصله مع توخي الحيلة والحذر.
- لا تحاول إدخال أي جسم في غرفة التسخين غير SMARTCORE STICKS™ أو ILUMA™ Stick Remover (عند الضرورة). تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل محاولة إزالة SMARTCORE STICKS™ باستخدام ILUMA™ Stick Remover.
- لا تدخل قطع معدنية في الجهاز أثناء الاستخدام.
- شغل الجهاز فقط في درجات حرارة أعلى من صفر درجة مئوية وأقل من 40 درجة مئوية.
- تستخدم SMARTCORE STICKS™ لمرة واحدة فقط، ويجب عدم إعادة استخدامها مطلقاً، أو إشعالها بعود كبريت، أو ولاءة، أو أي مصدر آخر للهب.

- لا تتخلّص أبدًا من أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ و/أو ملحقاتها مع النفايات المنزلية الأخرى، لأنها قد تتلامس مع الماء و/أو السوائل الأخرى.

مخاطر البطارية

يتم تشغيل IQOS ILUMA i ONE™ ببطاريات ليثيوم أيون (Li-ion) وتكون في ظل ظروف الاستخدام العادية مُحَكَّمة الإغلاق. إذا لاحظت أي تسرب لسائل البطارية، فاتبع هذه الاحتياطات:

- في حالة ابتلاع أي سائل قد تسرب من البطارية، اطلب الرعاية الطبية فورًا. لا تشجعك على محاولة القيء أو تناول أي طعام أو شراب.
- في حالة استنشاق بخار ناتج عن تسرب سائل البطارية، احصل على هواء نقي واطلب الرعاية الطبية.
- في حالة ملامسة سائل البطارية للبشرة، اغسل المنطقة المُصابَة، بما في ذلك اليدين ولا تلمس العينين.
- في حالة ملامسة السائل المُسرب من البطارية للعينين، اغسلهما فورًا بـماء جاري نظيف لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية فورًا.

مخاطر الحروق الحرارية



قد يؤدي الإخفاق في اتباع هذه التحذيرات والتعليمات إلى حدوث حروق حرارية:

- احتفظ بأجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ في مكان نظيف وجاف وبارد.
- لا تُعرّض أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ للرطوبة العالية أو لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تستخدم SMARTCORE STICKS™ التي تُعرّضت للحرارة أو الرطوبة المفرطة.
- لا تسحب SMARTCORE STICKS™ وهي قيد الاستخدام.

مخاطر رد الفعل التحسسي



- قد يؤدي استخدام أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ إلى حدوث رد فعل تحسسي، مثل تورم الوجه، أو الشفتين، أو اللسان، أو اللثة، أو الحلق، أو الجسم أو صعوبة التنفّس، أو الصداع.
- توقف عن استخدام أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ واطلب الرعاية الطبية على الفور إذا اختبرت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه لأنها قد تشير إلى رد فعل تحسسي خطير.
- تحتوي بعض SMARTCORE STICKS™ على مكونات نباتية قد تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض المستخدمين (راجع المعلومات على العبوة). لا تشارك أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ مع مستخدمين آخرين لتقليل مخاطر انتقال العدوى التي قد تؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

استخدام SMARTCORE STICKS™

- استخدم أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ فقط مع أعواد SMARTCORE STICKS™ المصمّمة خصيصًا للجيل الجديد من أجهزة IQOS ILUMA.
- لا تستخدم أبدًا أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ مع السجائر أو المنتجات المماثلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابة.
- لا تستخدم SMARTCORE STICKS™ مع جهاز IQOS™ السابق (IQOS 3 DUO™ أو الإصدارات السابقة له).

- لا تحاول تعديل SMARTCORE STICKS™ بأي شكل من الأشكال أو إضافة أي مادة إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابة.

الإبلاغ عن أحداث سلبية أو حوادث ضارة

- إذا تعرّضت لأي آثار صحية غير مرغوب فيها عند استخدام أجهزة IQOS ILUMA i ONE™ و/أو أعواد SMARTCORE STICKS™، فاستشر مختص الرعاية الصحية.
- يمكنك الإبلاغ مباشرة عن أي حدث سلبي أو حادثة عن طريق الاتصال بخدمة العملاء المحلية (يمكن العثور على التفاصيل في بطاقة خدمة العملاء والضمان)، عبر الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا المنتج.
- لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.IQOS.com.

بيانات تقنية

جهاز:

IQOS ILUMA i ONE™ طراز M0033

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن

مدخلات الطاقة: 5 فولت 2A

لا تشمل العدة المحمولة جميع الأجهزة المدرجة في النشرة الحالية لتحذيرات وتعليمات السلامة.

معلومات عن محوّل الطاقة المتوافق

الطرازات: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

مدخلات الطاقة: 100 A 0.3 Hz 50-60 V~240 V

مخرجات الجهد: 5.0 V 2.0 A

الطاقة الناتجة: 10.0 واط

متوسط الكفاءة النشطة: 79.0%

استهلاك الطاقة بدون تحميل: <0.09 واط

يُستخدم مع كابل الشحن المُرفق

معلومات التخلص من أجهزة IQOS ILUMA i ONE™

صالح للاستخدام في بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية

يُشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته إلى عدم التخلص من هذا المنتج وأجزائه المنفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. تقع على عاتقك مسؤولية التخلص من مخلفات معدّاتك عن طريق إحضارها إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير المخلفات الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ويمكنك أيضًا إعادة مخلفات البطاريات مجانًا إلى نقطة البيع. عبر القيام بالتجميع وإعادة التدوير المنفصل لمعدّاتك (بما في ذلك البطاريات) في وقت التخلص منها فإنك تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. ويمكن أن يؤدي التخلص من نفايات المعدّات مع النفايات البلدية غير المفروزة (على سبيل المثال، عن طريق حرق النفايات أو طمرها) إلى آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان. للمزيد من المعلومات حول المكان حيث يمكنك إلقاء مخلفات معدّاتك لإعادة تدويرها، يرجى التواصل مع مكتب مدينتك المحلي أو الخدمة المحلية لديك للتخلص من المخلفات المنزلة أو المتجر حيث اشتريت الجهاز. وسيعمل المستورد المحلي للمنتج على توفير التمويل اللازم لمعالجة مخلفات المعدّات التي تم إرجاعها إلى نقاط التجميع المحددة وإعادة تدويرها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية.

معلومات حول نزع البطارية (للتخلص منها وإعادة التدوير)

يجب ألا يقوم المستهلك بإزالة البطاريات. في نهاية عمر المنتج، لا يجوز إلا لجهة إعادة التدوير المعتمدة فقط إزالة البطاريات بأمان من خلال اتباع الخطوات أدناه.

جهاز IQOS ILUMA i ONE™:

- الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.
- الخطوة 2: إزالة الغطاء التجميلي ومسمارين في أسفل هيكل الجهاز.
- الخطوة 3: سحب التجميع من الهيكل بواسطة موصل Type C.
- الخطوة 4: تنظيف اللاصق في أسفل الهيكل.
- الخطوة 5: إزالة مجموعة قفل الغطاء العلوي وغطاء الأنبوب.
- الخطوة 6: إزالة مسمارين من الدرع وإزالة الدرع.
- الخطوة 7: فصل موصل البطارية BTB (من لوحة إلى لوحة).
- الخطوة 8: إمساك لسان السحب اللاصق في الجزء السفلي من الجهاز وسحب اللاصق ببطء وإزالته من البطارية، ثم إزالة البطارية من الإطار. إذا كانت هناك حاجة إلى أي أداة أثناء العملية، استخدم الأدوات البلاستيكية.
- الخطوة 9: التخلص من البطارية وفقًا للوائح المحلية.

تأكيد الامتثال

تم تصميمه وتصنيعه تحت إشراف شركة Philip Morris Products S.A.,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, سويسرا.

© 2024 حقوق الطبع والنشر لشركة Philip Morris Products S.A.

